

Инструкция по прошивке BIOS

Прошивка BIOS осуществляется из под ОС WINDOWS Желательно не ниже 7 серии.

1. Папку BIOS_updater_WIN64_200.02.00.00 кидаем в корень диска C (просто кидаем в папку C)
2. Заходим в папку и запускаем H2OFFT-GUI-Wx64 от имени Администратора
3. Открывается окно, кликаем ОК и ждём завершения прошивки.

По завершении прошивки сервер перезапустится самостотельно.

Прошивка занимает в среднем 15 минут, если сервер прошивается дольше 15 минут то в этом ничего нет страшного, мы просто ждём окончания.